

Removedor de Chiclete

 RheoSet



Gel removedor de goma de mascar

DESCRIÇÃO

REMOVEDOR DE CHICLETE RHEOSET é um gel viscoso, de colorações beges, destinados à remoção fácil e rápida de gomas de mascar aderida em substratos de concreto.

PROPRIEDADES

REMOVEDOR DE CHICLETE RHEOSET é uns compostos à base de terpenóides, surfactantes, estabilizantes e espessantes sintéticos, que tem a propriedade de amolecer e permitir a remoção rápida e eficaz de gomas de mascar.

Produto a base de solventes orgânicos especiais, auto-emulsionáveis, indicado para a remoção de gomas de mascar por jato de água sob pressão.

Produto pronto para uso – não requer pré-diluição

Apresenta alta viscosidade e alta retenção do sistema solvente, propiciando assim um tempo de contato prolongado do produto com o chiclete e garantindo o amolecimento e a remoção segura e eficaz do mesmo através de jato de água ou por espátula.

APLICAÇÕES

REMOVEDOR DE CHICLETE RHEOSET pode ser aplicado com pincel ou espátula nas superfícies, em camada alta (2 – 4 mm de espessura) deixando o produto em contato com a goma de mascar aderida pelo tempo necessário. Usualmente, um período de tempo entre 20 a 30 minutos é suficiente para a remoção da maior parte das gomas endurecidas. Após este período, a goma de mascar pode ser removida por espátula ou através de um simples jato de água com alguma pressão.

O rendimento do produto varia entre 4 a 5m² / litro / demão.

EMBALAGEM

REMOVEDOR DE CHICLETE RHEOSET é fornecido em bombonas de 5,0 Litros.

ARMAZENAGEM

REMOVEDOR DE CHICLETE RHEOSET deve ser armazenado em local abrigado, ventilado e seco, nas embalagens originais e intactas. Sua validade é de 06 meses após a data de fabricação.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Sempre utilizar EPI's como óculos de segurança, luvas e máscaras protetora durante a manipulação do produto.
- Tomar muito cuidado ao abrir a tampa. Seria adequado proteger os olhos e abrir a embalagem utilizando pano ou estopa sobre a tampa devido a possíveis concentrações de gases dentro da embalagem
- Manter a tampa sempre fechada após o manuseio do produto.
- Não aplicar em peças quentes ou sob o sol.
- Produto inflamável e nocivo à saúde. Não ingerir e não inalar.
- Manter a embalagem fechada e longe das crianças, animais, alimentos e fontes de calor.
- Não incinerar ou reutilizar a embalagem.
- Em contato com a pele lavar com água e sabão, com os olhos lavar com água em abundância.
- Com dificuldade para respirar, ir para um local arejado e usar respiração artificial se necessário.
- Caso ingerido lavar a boca com bastante água e não provocar vômito
- Se apresentar alergia a este produto não deve reutilizá-lo.
- Em caso de acidente ir ao médico levando a embalagem com recomendações do fabricante.
- Verificar a FISPQ do produto antes de usar.

Removedor de Chiclete

 RheoSet



Gel removedor de
goma de mascar

Removedor de Chiclete FICHA TÉCNICA	
Função Principal	Removedor de Chiclete
Aspecto e cor (Visual)	Gel de cor bege
Massa específica (ABNT 10908)	0,900 +/- 0,02 g/cm ³